

# 소화기 사용 방법

- 소화기 사용방법 : 1. 소화기를 불이 난 곳으로 가져가기 2. 손잡이 부분의 안전핀을 빼기 3. 바람을 등지고 호스를 불쪽으로 향하기 4. 손잡이를 눌러 분사하기
- 소화기 점검사항 : 1. 소화기 압력게이지 확인 - 초록색 범위 2. 소화기 안전수명은 제조일로부터 10년 3. 소화기는 주기적으로 흔들어서 고착화 방지
- 사용방법 : 아래 이미지 참조



소화기 사용방법

### 소화기 점검방법

- 안전핀: 안전핀을 묶고있는 봉인(줄, 끈 등)이 끊어져 있는지 확인한다.
- 봉인줄: 부착된 압력계의 바늘이 정상(녹색존)에 있는지 확인한다.
- 압력계: 정상(O) / 불량(X) (Normal / Abnormal)
- 한국소방산업기술원 합격증지: 제조일로부터 10년(내용연한)이면 폐기하고 신제품을 구입한다. (법규)
- 내용연한: 한국소방산업기술원 합격증지가 부착되어 있는지 확인한다.
- 기타 사항은 제조사나 판매처에 문의한다.

소화기 점검방법

# 옥내 소화전 사용방법

- 옥내소화전 사용방법 : 1. 소화전호스를 붙이 난 곳으로 전개한다 2. 소화전 밸브를 개방한다 3. 노즐을 잡고 불이난곳에 방수한다 4. 소화 후 밸브를 잠근다
- 옥내소화전 점검사항 : 1. 소화전 상부 기동표시등 및 사용설명서 부착 2. 밸브와 호스 연결상태 3. 소화전 주변 장애물 등 정리상태 4. 소화전 호스 및 관창 수량확인
- 사용방법 : 아래 이미지 참조



## 소화전 사용방법

How to use a fire hydrant

내 생명과 재산보호는  
소화전 사용요령부터!

1	<p>소화전함을 열고 호스를 화재지점 가까이 전개한다. Open the fire hydrant panel and unfold the hose to the fire area.</p>	
2	<p>소화전 밸브를 시계 반대방향으로 돌려서 개방한다. Open the valve by turning in a counter-clockwise direction.</p>	
3	<p>노즐을 잡고, 화점을 향해 방수한다. Grab the nozzle and discharge water toward the center of fire.</p>	
4	<p>진화 후 소화전 밸브를 잠근다. Close the valve after fire extinguished.</p>	

옥내소화전 사용방법

03 「옥내소화전 점검방법」 2. 옥내소화전설비 점검

INDEX

소방시설 점검 및  
점검의각성요령

## 소화전함 점검사항

- ✓

소화전 상부 기동 표시등 및 사용설명서, 사용요령 표시등 관리상태 여부

▶ 관행 사항
- ✓

밸브와 호스가 연결되어 사용이 용이 하도록 정리 상태가 양호한지

▶ 관행 사항
- ✓

소화전함 주변 장애물 등 작동에 지장을 초래하는 물건이 없는지

▶ 관행 사항
- ✓

소화전을 확인하여 호스 및 관창의 수를 확인하여 점검표에 기재

▶ 관행 사항





03:28/03:00

< 06 / 15 >

옥내소화전 점검방법

# 완강기 사용 방법

- 완강기 : 고층 건물에서 화재가 발생하였을 때 몸에 밧줄을 매고 건물 밖으로 탈출하는 비상용 기구입니다. (천천히 내려오는 기계라는 뜻)
- 설치대상 : 고층 건물의 3층 이상(3층~10층)에 완강기를 설치합니다.
- 사용방법 : 아래 이미지 참조



완강기 구성품



완강기 사용방법